

## Bežični daljinski upravljač



CZ-RWSU2

Za 4-smjernu 90x90 kasetu.



CZ-RWSL2

Za 2-smjernu kasetu.



CZ-RWST2

Za 1-smjernu kasetu.



CZ-RWST3

Za stropnu ugradnju.

CZ-RWSK2

Za zidnu ugradnju i 4-smjernu 60x60 kasetu (s pločom CZ-KPY3A).



CZ-RWSK2 + CZ-RWSC3

Kombinacija za sve unutarnje jedinice.

- Jednostavna ugradnja za 4-smjernu kasetu jednostavnom zamjenom kutnog dijela
- 24-satna funkcija brojača vremena
- Daljinsko upravljanje moguće je pomoću glavnog i sporednog daljinskog upravljača (za jednu unutarnju jedinicu moguće je postaviti najviše 2 daljinska upravljača (glavni i sporedni))
- Kad se koristi CZ-RWSC3, bežično upravljanje postaje moguće za sve unutarnje jedinice (1: Kad je u drugoj prostoriji postavljen odvojeni prijemnik, moguće je upravljanje i iz te prostorije. 2: Automatski rad uporabom gumba za rad u hitnom slučaju moguće je čak i nakon gubitka daljinskog upravljača ili ako su mu baterije istrošene.)
- Rad zasebnih ventilatora obnavljanja energije (Nakon ugradnje komercijalnih ventilatora za prozračivanje ili ventilatora izmjene topline, njihovim radom moguće je upravljati s ovog daljinskog upravljača (međuovisan rad s unutarnjom jedinicom ili neovisna ventilacija UKLJ./ISKLJ.))

## Jednostavni daljinski upravljač (CZ-RE2C2)



### Daljinski upravljač s jednostavnim funkcijama i osnovnim radnjama

- Odgovara za otvorene prostore ili hotele gdje nisu potrebna fina podešavanja.
- Moguće je UKLJ./ISKLJ., uključivanje načina rada, postavka temperature, izmjena brzine strujanja zraka, postavka smjera strujanja zraka, prikaz alarma i samodijagnostika daljinskog upravljača.
- Skupno grupno upravljanje s do 8 unutarnjih jedinica.
- Moguće je daljinsko upravljanje s glavnog daljinskog upravljača i

sporednih upravljača s jednostavnog ili ožičenog daljinskog upravljača (do dvije jedinice).

Dimenzije (V x Š x D): 120 x 70 x 16 cm

## Daljinski senzor (CZ-CSRC2)



- Ovaj daljinski senzor moguće je povezati s bilo kojom unutarnjom jedinicom. Koristite ga za otkrivanje temperature u prostoriji ako se ne koristi senzor daljinskog upravljača ili senzor kućišta. (Moguće je povezivanje sa sustavom bez daljinskog upravljača).
- Za zajedničku uporabu sa sklopkom daljinskog upravljanja, koristite sklopak daljinskog upravljanja kao glavni daljinski upravljač.
- Skupno grupno upravljanje s do 8 unutarnjih jedinica.

## Daljinski senzor (CZ-CSRC3) (Dostupno u srpnju 2015.)



- Novi izgled temeljen na pojednostavljenom kućištu za daljinsko upravljanje